




나사(ODD) - CD-ROM을 고정할 때 쓰이는 나사.

Screw(ODD) - Use this to secure CD-ROM.

ねじ(ODD) - CD-ROMを固定する時、  
使われるねじ。



POWER LED

+, - 극성에 맞게 메인보드 메뉴얼을 참고 후  
설치.



HDD LED

Refer to the manual and install it while  
obeying the polarities.

+, - 両極に正しくメインボードのマニュアルを  
参考して設置。

(주)쓰리알시스템의 케이스는 제품의 성능 향상과 문제 해결을 위하여 미리  
통고되지 않은 설계/구조의 변경이 발생할 수 있습니다.

Specifications and improvements in the design of our PC case are  
subject to change without any prior notice.

(株)3Rシステムのケースは製品の性能向上と問題解決のためにあらかじめ  
通告されない設計/構造の変更が発生することがあります。